

Assemblage d'un cadre

Peu importe le profil choisi pour réaliser le cadre, nous utilisons dans tous les cas des équerres pions pour l'assemblage de celui-ci.

Le principe est simple : on introduit l'équerre pion dans le profil du cadre, et grâce à la vis, lors du serrage, les 2 extrémités du cadre vont se rapprocher et entrer en contact afin de créer une zone de contact quasiment invisible et extrêmement robuste.

Ce système est avantageux car aucune vis n'est utilisée (autre que celle de l'équerre), mais également, avec ce système, le cadre peut être démonté à tout moment afin de remplacer une partie abîmée (cadre ou lame) ou même de remplacer le remplissage existant par un nouveau remplissage.

